MITSUBISHI


取扱説明書


三菱 ジャー炊飯器 (家庭用)



NJ-FX10







- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- ●ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシピは、別冊 のメニュー集をご覧ください。

加熱のしくみと特長

1 お好みに

お好みに合わせて炊き分け自在

ねばり・かたさ ……粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)や、お好みの硬さ (ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べます。

粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分けます。

お好みに合わせるだけでなく メニューによっても選べます。 たとえば

- •おにぎりには もちもち かため
- カレーには さっぱり かため がおすすめです。



2 IH と超音波でおいしいご飯

- ●「IH(電磁加熱)」は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を 発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。
- ●さらに、この炊飯器では超音波を加えることで、おいしくします。 「超音波炊飯」は、米粒に超音波(微振動)を加えながら炊飯します。 米粒に微振動が加わることにより、米粒内への均等な水の浸透が行われ、また、溶け出す でんぷん量(うまみの素)が増加して、ねばり、甘み、つやのあるご飯が炊けます。
- 発芽玄米も超音波によって、ふっくらおいしく炊きあげます。



本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。 磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。 本体の磁力発生コイルと超音波リングの力で内なべ に超音波を発生させ、水を伝わり米の表面に作用す る。

3 内なべは高級ステンレス多層鍋

高級ステンレスでアルミをはさみ込んだ多層構造。(炊飯用→7層銅入りなべ、煮込・スープ用→5層なべ)従来のアルミ厚なべより保熱効果と均一性が一段と高まりました。

4 煮込み・スープ調理

炊飯以外の煮込み・スープ調理も出来ます。
→ 18~19ページ(使いかた)、→ 23~27ページ(メニュー集)

もくじ

| | | ページ |
|-----------|--------------------|--------|
| で使用の前に | 加熱のしくみと特長 | 2 |
| | 安全のために必ずお守りください | 4 |
| | 各部のなまえ 本体 ······ | 6 |
| | 付属品 | 6 |
| | 操作・表示部 | ·····7 |
| 使いかた | ご飯の炊きかた | 8 |
| | 炊きかたを選ぶ | 10 |
| | 急いで炊く ······ | 11 |
| | 「食べたい時刻」を予約して炊く | 14 |
| | 「1 時間単位」で予約して炊く | 16 |
| | 煮込み・スープの使いかた | 18 |
| | 煮込み・スープメニュー集 | 23 |
| こんなとき | 炊きあがりまでの時間のめやす | 13 |
| | ご飯の保温について | 13 |
| | 時計の合わせかた | 17 |
| | 内蔵の専用電池について | 17 |
| | 停電したとき | 17 |
| | お手入れ | 20 |
| | 内なべについて | 22 |
| | ご飯がうまく炊けないとき | 28 |
| | 故障かな?と思ったら | 29 |
| | お好みのご飯に炊けないときは | 29 |
| | 保証とアフターサービス | 30 |
| 仕様など | 仕様 | 裏表紙 |
| 別冊: メニュー集 | おいしいごはんのレシピ 55MENU | 別冊 |

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

(本体表示)

接触禁止 禁止 分解禁止 水ぬれ禁止

指示にしたがう

ぬれ手禁止

電源プラグを抜く

感電注意

分解・修理・改造はしない

ぬれた手で、電源プラグの



分解禁止

電源は交流100Vで定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う



*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延 長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。



ぬれ手禁止

電源プラグの刃および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。

差込みが不完全なとき、感電・発熱による

ゆるいコンセントは使わない

傷んだ電源コード・プラグや差込みの



ほこりをとる

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない

感電・発火・けがの原因。

抜き差しはしない



電源プラグは根元まで 確実に差込む

火災の原因。



根元まで差込む

感電・ショートの原因。

吸・排気口やすき間にピン・針金・

金属物など、異物を入れない



感電・ショート・発火の原因。

禁止

感雷・けがの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



電源コードを傷つけない



重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりす ると、破損して感電・発火の原因。



やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対に ふたを開けない

やけどの原因。



蒸気口や、その付近に手を触れない 特に乳幼児には注意する

やけどの原因。

接触禁止

注意

次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

【紙・布・ふきん・じゅうたんの上など】

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が

壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

こもらないようにしてください。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。

製品を持ち運ぶときは、

過熱・異常動作の原因。

フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがすることを 防ぐため。

電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。

電源プラグを持つ

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。




お手入れは本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため。

本体 を冷ます

使用時以外は、電源プラグを抜く





防ぐため。

電源プラグを抜

専用の内なべ(炊飯用・煮込・ スープ用) 以外は使わない



炊飯・保温・煮込み・スープ調理中は、カート リッジなどの高温部に手を触れない

接触禁止

お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない 4m以上はなし、ブレーカーの違う コンセントにかえる

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

やけどの原因。



故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

蒸気口をふきんなどで ふさがない

変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温・煮込み・スープ 調理以外には使わない


故障の原因。

各部のなまえ

■お知らせ■

出荷時、表示部はメニュー表示などが順番に表示されています。 1度、炊飯・煮込み・スープ調理を行うと、表示されなくなります。

本 体




(無洗米用)

操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。 ※予約・炊飯・保温・煮込み・スープ調理中は、 切/つややか保温)を押してから操作してください。

 ・
 炊飯/お急ぎ キー

 切/つややか保温 キー



ご飯の炊きかた

準備

お米をはかってとぐ

1 お米をはかる

(発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合) の割合がおすすめです。

- ●付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。 (1 杯約170mL= 約147g)

○ 良い例







(うまく炊けない原因)


2 お米をとぐ

/無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを (おすすめします。

- 内なべ(炊飯用)を使う。
- 内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっ とかき混ぜ、水を素早 く捨てる。



8

「とぐ→水で流す」を 数回くり返し、水がき れいになるまで手早 く洗う。

●充分に洗米する。 (不充分なときは、におい・変色・こげの原因)

2 水加減をして 内なべを本体に入れる

例:3カップの「白米」を炊くとき

「白米」目盛 「3」の位置




米を水平にならす

- *おこわ、おかゆの目盛は反対側にあります。
- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減を する。⇒ 12ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合い わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

| 米 の 種 類 | 水加減のめやす |
|---------|----------|
| 軟質米・胚芽米 | 目盛どおり |
| 新 米 | 目盛より少なめ |
| 古米・硬質米 | 目盛より少し多め |

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、 (ねばり・かたさ)で、やわらかを選んでください。



放熱板(炊飯用)、カートリッジ(炊飯用)をつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- 放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒はきれいにふきとる。
- お湯 (50 ℃以上) やアルカリ水の pH9 以上での 炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

炊 飯

電源プラグを差込み 炊飯する



- むらしに入ると、表示部は 炊き上がりまでを 1 分刻みで表示
- ●メニューにより残り時間は異なる



- ●お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

| お米 | 10~11ページ |
|---------|----------|
| メニュー | 10~12ページ |
| ねばり・かたさ | 11~12ページ |
| お 急 ぎ | 11ページ |
| かんたん予約 | 14~16ページ |
| 煮込み・スープ | 18~19ページ |

お知らせ

- 電源プラグを差込んだときに、光がでることがありますが、異常ではありません。 ⇒29 ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、 内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障 ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、故障ではありません。

炊きあがり➡保温

グザーが鳴ったら ご飯をほぐす



- ●保温に入ると、表示部は 保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示 (1 時間未満は「0 時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示



- ●炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に 手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒ 13ページ

お知らせ


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

使用後は、切/つややか保温)を 押し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ消灯 抜いたとき、約 1 秒間表示が消える


炊きかたを選ぶ





● あらかじめ 白 米 がセットされている。





押すごとに



にかわる。(<u>白</u>米に戻ると「ピピッ」と鳴る。) ● 点滅しているモードが選ばれているので、お米の 種類を選ぶ。(表示例は無洗米が選ばれている。)





● 一度設定すると、その設定を記憶する。

2 メニュー/煮込み を選ぶ → 12ページ

あらかじめふつう炊がセットされている。





押すごとに



にかわる。(ふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

点滅しているモードが選ばれているので、お好みにセットする。(表示例は 風味 が選ばれている。)





- ▲ふつう炊、風味は一度設定すると、その設定を記憶する。
- 煮込み、スープ⇒18~19ページ

お米キーの選択

| 白 米 | 洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米などのとき。 |
|------|---|
| 無洗米 | 洗わずに炊ける米のとき。 ●計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ●炊く前に底から軽くかき混ぜる。 |
| 発芽玄米 | 発芽玄米・五穀玄米などのとき。 ●予約はしない。(腐敗・炊けない原因) ●炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ●保温はしない。(におい・変色の原因) |
| 玄米 | 玄米・5分づきより玄米に近いとき。 ・炊飯容量は3カップ(炊込みは2カップ)までとする。 ・米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 ・圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 ・炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ・保温はしない。(におい・変色の原因) |

3 ねばり・かたさを選ぶ

⇒2ページ、12ページ


「お米が発芽玄米、玄米」または、「メニューが炊込み、おかゆ」のときは4~

あらかじめもちもちふつうがセットされている。





押すごとに



にかわる。(もちもちふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。) ● ねばりは囲まれているモードが、かたさは点滅しているモードが選ばれているので、お好みにセットする。 (表示例はしちもちかためが選ばれている。)



一度設定すると、その設定を記憶する。

4

炊飯/お急ぎ を押す



むらしになると、表示部は炊きあがりまでの残り 時間を表示。



急いで炊くときは (炊飯/お急ぎ) を2回押す



- 通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込み、煮込み、スープは選べない。
- ●炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

炊きかたを選ぶ(つづき)

メニュー/煮込み)キーの選択(キーと水位目盛の設定のしかた)

会会

● 玄米・分づき米で5 分づきより 玄米に近い とき。

胚芽米 白米 ふつう炊

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとがない。
- 保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

す し 水位目盛 メニュー/煮込み ねばり・かたさ すし ふつう炊 ふつう

おかゆ

おかゆ

メニュー/煮込み

- ●炊飯容量は 1 カップまでとする。
- ■おかゆ以外のメニューで炊かない。(ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)(炊きあがったら 切/つややか保温)を押して、)保温をやめる。

おこわ 水位目盛 メニュー煮込み ねばり・かたさ おこわ ふつう炊 さっぱり かため

- 炊飯容量は「炊込み」は3カップ(玄米)は 2カップ)、「おこわ」は4カップまでとする。
- 具は、米の上にのせる。(具と米をかき混ぜたり、具の量が)多いと上手に炊けない場合がある。
- 予約はしない。欠込みは設定できない。具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因)(炊きあがったら 切/つやか保温 を押して、)保温をやめる。

風 味 白米 風 味 玄米

♪なべ底にうっすらおこげがついて、香ばしいご飯になる。
(炊きあがりはかためになる。)

おこげがかたいとき(特に少量)は、炊飯 終了後、約10~15分そのまま放置する と少しやわらかくなる。

ねばり・かたさ、キーの選択

粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)と、お好みの硬さ(ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べる。

粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分ける。

● **ねばり・かたさ** の選択は、「お米 が 白 米、無洗米」で、「メニュー/煮込み が ふつう炊、風 味」 のときにできる。それ以外は選択できない。

炊きあがりまでの時間のめやす

| | | | 白 米 | 無洗米 | 発芽玄米 | 玄 米 |
|----------|------|------|---------|---------|---------------|-----------|
| | | ふつう | 約42~47分 | 約44~47分 | 約45~53分 | 約86~93分 |
| | もちもち | かため | 約41~46分 | 約41~46分 | | |
| スつらぬ | | やわらか | 約46~48分 | 約46~48分 | | |
| ふつう炊 | | ふつう | 約43~48分 | 約44~48分 | #J .C CC/J | #100 00 X |
| | さっぱり | かため | 約42~47分 | 約42~47分 | | |
| | | やわらか | 約46~49分 | 約46~48分 | | |
| | もちもち | ふつう | 約44~49分 | 約46~49分 | 約 47 ~ 55 分 | 約88~95分 |
| | | かため | 約43~48分 | 約43~48分 | | |
| 風味 | | やわらか | 約48~50分 | 約48~50分 | | |
| /±1/ L/X | さっぱり | ふつう | 約45~50分 | 約46~50分 | *** 47 ~ 33 万 | 株立のの、このの |
| | | かため | 約44~49分 | 約44~49分 | | |
| | | やわらか | 約48~51分 | 約48~50分 | | |
| | 炊 込 | み | 約45~57分 | 約45~58分 | 約49~57分 | 約91~98分 |
| | ਰ | L | 約41~46分 | 約41~46分 | | |
| | お か | ゆ | 約53~59分 | 約53~59分 | 約72~85分 | 約100~117分 |
| | おこ | わ | 約38~46分 | | | |

- 電圧100 V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- ●お急ぎでは、約10分短くなります。(炊込みは選べない。)

ご飯の保温について

- 保温は24時間以内にする。(黄変・におい・パサつきの原因)
- ●保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示し、 過ぎると現在時刻表示になる。(保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。(乾燥・変色・においの原因)

少量のご飯は中央にまとめる。


- ご飯を入れたまま保温を切らない。(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 切/つややか保温を続けて2回押す。(つややか保温ランプが点灯しているか確認する)

●保温中に現在時刻を表示したいときは、

- 次の保温はしない
- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、 みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上
- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま
- 煮込み・スープ調理後の保温

15

「食べたい時刻」を予約して炊く



予 約

炊きあがりの時刻を予約して炊く。/表示は24時間制。

(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)

- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- ・現在時刻の 1 ~ 23時間 50分後まで予約できる。(10分単位)
- ●予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。


(予約1)または予約2 を選んだ後、炊飯/お急ぎを押すだけで予約炊飯できる。

- 発芽玄米のおかゆと玄米は2時間、その他は1時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 夏場の予約は 12 時間以内にする。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが) 出る原因

炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。

/ 調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊け、 ない原因

● 予約中は、現在時刻を表示できません。



(予約中は切/つややか保温)以外は受付けない)

例:午前7:30 に食べたいとき

現在時刻が正しいか確認して、 メニュー/煮込み などを選ぶ (時計の合わせかた→ 17ページ)





お好みのメニューなどをセットする。
 → 10~11ページ 1 ~ 3
 (炊込み、煮込み、スープのとき、かんたん予約は受付けない。)

2 かんたん予約 を押して、 予約 1 または 予約 2 を選ぶ



押すごとに 予約1 → 予約2 → かんたん予約 にかわる。

(予約1に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- あらかじめ予約1は6:00、予約2は18:00が セットされている。
- かんたん予約 ⇒ 16ページ





●時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)


火飯/

炊飯/お急ぎ を押す





「1時間単位」で予約して炊く




例:3時間後に食べたいとき

メニュー/煮込み などを選ぶ

2 かんたん予約 を 3 回押す





(明) を押してお好み の時間に合わせる





押すごとに、1~12時間にかわる。

(1時間に戻ると) 「ピピッ」と鳴る。)

火飯/お急ぎを 押す






炊きあがり時刻が表示される。

時計の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温・煮込み・スープ調理中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

例:19:10(午後7:10)を19:12(午後7:12)に合わせるとき

電源プラグを 差込む



2 時を2回押す





●点滅すると時計の合わせができる。(分を2回押しても設定できる。)





- ●押し続けると早送りする。 (O に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 時刻を合わせたらセット完了。

内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- ●寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- ●電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、毎回、現在時刻 を合わせないと予約はできません。

● 電池の交換は

電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご依頼ください。(有料)

電池を交換すると 表示部はメニュー表示などが順番に表示されます。→ 29ページ「表示がチカチカしている」

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

炊飯・煮込み・スープ調理中

復帰後、炊飯・煮込み・ スープ調理を続けます。

予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

(停電時間が長いと、うまくできないことがあります。)

保温中

●復帰後、保温を続けます。

/ 長時間の停電でご飯が冷めてしま ` 、ったら、自動的に保温をやめます。 *,*

かんたん予約

- ●1 ~ 12 時間 (1 時間単位) 後に炊きあがるように予約ができる。 (ただし、発芽玄米のおかゆと 玄米 は 2~12 時間後)
- ●炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。 (調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

● 保温はしない。(腐敗・サビの原因)

食品を別の容器に移す



⚠注意

食品を内なべごと取出さない。(やけどの原因) 内なべを取出すときは、食品を別の容器に移してから、付属の乾いた鍋つかみ等を使用する。



- 熱くなっているので、やけどに注意する。
- 食品を入れたままにしない。(腐敗・サビの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるので、ふきとる。
- お知らせ

調理後は、においがつきます。本体が冷めてからお 手入れしてください。 ⇒ 21 ページ

19

煮込み・スープ調理は

■IHの高火力で急速加熱し、ステンレス なべの高い保温力を利用して、とろ火 で煮込む調理法です。

しくみ

- 煮込みは20分間沸とうさせてから、約85℃で煮込みます。
- スープは10分間沸とうさせてから、 約85℃で煮込みます。

特 長

- とろ火でじっくり煮込むので、煮くずれが少なく、味がよくしみ込みます。
- めんどうな火かげん調節がいりません。

お願い

- 煮込・スープ用の内なべ、放熱板、カート リッジを使用する。(においを防ぐため)
- 内なべ(炊飯用)は使わない。 (フッ素はがれの原因)
- 魚などのにおいの強いものはおすすめできない。
- とろみをつけるために、小麦粉などを使うときは、溶かしてから入れ、よく混ぜる。(溶かさないと沈澱して、こげる原因)
- 練り製品(ちくわ、はんぺんなど)は加熱中 に膨らむため、量を加減する。

(煮込・スープ用放熱板の穴をふさぐと、) ふきこぼれの原因

- ・沸とう中は、ふたを開けない。(やけどの原因)
- 予約はできない。
- ●保温はしない。(腐敗の原因)
- 使用後は、お手入れをする。 (においを防ぐため)

煮込·スープ用内なべに 材料を入れる

煮込み・スープの使いかた メニュー集 → 23~27ページ



2 本体に入れてふたをし、 電源プラグを差込む



煮込・スープ用放熱板、煮込・スープ用カート リッジをつけ忘れない。 (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)

●煮込・スープ用放熱板をつけないとふたが閉まらない。

3 メニュー/煮込み)を押し、 煮込みまたはスープを選ぶ





(煮込み または スープ を点滅させる)

煮込み・スープ以外のメニューで 煮込み・スープ調理はしない。 (ふきこぼれの原因)

4 時、分を押し、 調理時間を合わせる






- メニューに合った時間をセットする。⇒ 23~27ページ
- 時は押すごとに1時間進み(1~12時間まで)、分は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

欠飯/お急ぎ を押す









残り時間を表示する。



ブザーが鳴ったら でき上がり



● つややか保温ランプ点灯。

お手入れ・・・毎回行う・・・

次のものは使わない 傷·腐食·変色· いたどの原因

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
 - ●ベンジン、漂白剤、シンナー、アルコール、みがき粉
 - クレンザー(煮込・スープ用内なべのみ使える)
 - ●スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体の丸洗いはしない (故障の原因)


電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

放熱板(炊飯用)・ 煮込・スープ用放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする

■はずしかた

片手でふたを 押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。




■取付けかた


- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツ メを差込む。
- ②上側をカチッ 溝 と音がするま △印 で押し込む。



内なべ(炊飯用)・ しゃもじ・しゃもじ受け

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする(ナイロン面は使わない)





底センサー

かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った 布でふきとる

煮込・スープ用内なべ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポン ジで洗い、水洗いする 落ちにくい汚れは、クレ ンザーとスポンジでこす り、水洗いする。



本体のにおいが気になるとき

かたく絞った布でふく


- ●内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実 に閉める。
- ② 炊飯/お急ぎ)を2回押して、沸とうさ
- 3約15分間、沸とうさせた後(切/つややか保温)

カートリッジ (炊飯用)・煮込・スープ用 カートリッジ・カートリッジパッキン

調理後は、カートリッジが熱いので水で冷ます 水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) *スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)

■はずしかた

●引っ張る。



2カートリッジをはずし、ボ タンを押す。カートリッジ パッキンをはずす。



③カートリッジ(炊飯用)は、 フックを図の方向に押し上 げて、蒸気弁をはずす。 (熱いときははずれない。 水で冷ましてからはずす。)



取付けかた

●カートリッジ(炊飯用)は、 ツメを溝に差し込み、フ ックをカチッと音がする まで押す。

> 正しくつけないと、蒸気) もれ・ふきこぼれの原因



②カートリッジパッキンを つける。カートリッジを カチッと音がするまで閉



③ブッシュがついているこ とを確認する。本体に差 込む。

ブッシュのつけかた

はずれたとき、図のよう につける。



ふきこぼれの原因



内なべについて

◆内なべ (炊飯用)◆

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いしてください。

フッ素加工(内側)

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

内なべの上にザルをのせて、 米をといだり 水切りをしない。

内なべの内側や縁部に、ザルや

金属製のしゃもじや泡立て器、

しゃもじを、

たたきつけたり、

こすりつけない。

陶器などのかたい

ものを使わない。

- 煮込・スープ用内なべは、 炊飯に使わない。
 - 酢は使わない。
 - 調味料を使ったらすぐに洗う。
 - スプーンや食器類 を入れない。






みがき粉、タワシ類スポンジ のナイロン面で洗わない。





- 長い間で使用になると、 水分や蒸気により多少色 ムラができます。
- 使用面、衛生面には問題 がありませんので、安心 してご使用ください。
- フッ素がはがれたり(人体) に害はありません)、変形 した場合は、お買上げの販 売店でお買求めできます。

銅(縁の側面)



- ●酸化すると黒くなったり、緑色のさびや、さびと熱による変色 が発生することがあります。性能や人体に害はありません。
- 変色したときは、酢でふき、水洗いしてください。

◆煮込・スープ用内なべ◆

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いしてください。 落ちにくい汚れは、クレンザーでこすり落とし、水洗いしてください。

- ●内なべ(炊飯用)は、煮込み・スープ調理に使わない。
- ●直火、電子レンジ、電磁調理器など本体以外の調理器は使わない。
- ●料理煮汁中のミネラル分のイオンがステンレス表面に付着して、内側が虹色になることがあります。 比較的よく起こる現象で、性能や人体に害はありません。

虹色ができたときは、クレンザーでこすり、水洗いしてください。

煮込み・スープメニュー集 使いかた → 18~19ページ

ビーフシチュー

メニュー◆煮込み

加熱時間◆約3時間

材料(4人分)

| 牛スネ肉(角切り)300g |
|------------------------|
| 塩・こしょう各少々 |
| サラダ油大さじ2 |
| 玉ねぎ(くし形切り)…中1個(約200g) |
| にんじん (乱切り)小 1本 (約100g) |
| じゃがいも中2個(約300g) |
| マッシュルーム (ホール)小1 缶 |
| 水 ······600mL |
| 市販のビーフシチューの素適量 |

作り方

- ①牛肉は塩、こしょうで下味を つけて、熱したフライパンに サラダ油をしき、表面に焼き 色をつける。
- ②煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れる。
- ③ メニュー/煮込み の煮込みで 約3時間加熱する。



肉じゃが

メニュー◆煮込み


加熱時間◆約1時間

材料(4人分)

| 牛肉(一口大) | こ切る) | 15 0g |
|----------|--------|------------------------------|
| じゃがいも(乱 | 切り)…/ | 小4 個(約400g) |
| 玉ねぎ (くし形 | 切り)… | 中1個(約200g) |
| にんじん(乱切 |]4)) | 小1本(約100g) |
| だし汁 | | 45 0mL |
| 砂糖 | 変かす | 大さじ4 |
| みりん | 7010 9 | 大さじ2 |
| しょうゆ … | | 大さじ4 大さじ4 大さじ2 大さじ4 |

作り方

- ①煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れる。
- ② メニュー/煮込みの 煮込み で 約1時間加熱する。



牛すじ煮込み

メニュー◆煮込み

加熱時間◆約6時間

材料(4人分)

| |]6)) | ·····1本(200g) |
|----------|------|--------------------------------|
| ひまつか (薄な | | ···········1 かけ 」······大さじ5 |
| みりん 赤みそ | 溶かす | 大さじ3 |
| | | |
| 水 | _ | J50 0mL |

作り方

- ①牛肉は一口大に切る。
- ②煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れる。
- ③ メニュー/煮込みの 煮込みで 約6時間加熱する。



煮込み・スープメニュー集 使いがた → 18~19ページ

メニュー◆煮込み

加熱時間◆約6時間

| 材 料 | |
|----------------------------------|-----|
| 黒豆1 | 50g |
| 水80 | |
| 砂糖 ··········1 塩 ···········1 | 60g |
| 塩小さ | じ1 |

作り方

- ①黒豆は洗って煮込・スープ用 内なべに入れ、材料の水を加 えて一晩置く。
- ②①に砂糖、塩を入れる。
- ③ メニュー/煮込みの 煮込み で 約6時間加熱する。



メニュー◆煮込み

加熱時間◆約4時間

| 材料(4人分) |
|--|
| 大根 ······60 0g |
| 結び昆布約 20g |
| ゆで卵(殻をむく)4個 |
| 水 ···································· |
| 水 |
| |

作り方

- ①大根は約2cm幅の輪切りに し、皮を厚めにむく。
- ②片方の面に十文字の切れ目を 入れる。
- ③煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れる。
- ④ メニュー/煮込みの 煮込みで 約4時間加熱する。



スペアリブの甘酢煮込み

メニュー◆煮込み

加熱時間◆約3時間

###I (A I Z)



作り方

①スペアリブは塩、こしょうで下味をつけて、熱したフライパンにサラダ油を しき、表面に焼き色をつける。

さらに、キウィ、にんにく、しょうが、ねぎを入れて、香りが出るまで炒める。

- ②①と残りの材料を煮込・スープ用内なべに入れる。
- ③メニュー/煮込みの煮込みで約3時間加熱する。

いかめし

メニュー◆煮込み


加熱時間◆約1時間30分

材 料

| するめいか | ・3はい(1 | ぱい約250g) |
|-------------------|-----------|--------------------|
| もち米 | ·····1 カッ | ノプ(約 1 50g) |
| だし汁 | | 400mL |
| 砂糖・みりん … | 溶かす | …各大さじ3 |
| 砂糖・みりん … 酒・しょうゆ … | /台/J·9 | …各大さじ3 |
| おろししょうが | _ | 」1かけ |

作り方

- ①もち米は洗って、水に約1時 間浸して置く。
- ②いかは足とワタを抜き、胴の 中をきれいに洗う。足は細か く刻む。
- ③いかの胴に水気をきったもち 米と、いかの足を7分目位ま で詰め、ようじで止める。



⑤ メニュー/煮込み の 煮込み で約 1 時間 30 分加熱する。

ベンバンジーとニンニクス-

バンバンジー

メニュー◆煮込み


材料(4人分)

| 鶏 | もも肉(皮なし)2枚(約450g) |
|---|--------------------|
| 長 | ねぎ(青い部分)1/4本 |
| し | ょうが(薄切り)1かけ |
| 水 | 1000mL |
| ク | ラゲ(戻してざく切り)適量 |
| き | ゅうり (せん切り)適量 |
| | (練りごま大さじ2と1/2 |
| | 砂糖大さじ1と 1/2 |
| | しょうゆ大さじ4 |
| | 酢大さじ1 |
| A | ごま油大さじ1/2 |
| | ラー油大さじ1/2 |
| | 長ねぎ(みじん切り)大さじ2と1/2 |
| | しょうが(みじん切り)・大さじ1/2 |

作り方

加熱時間◆約50分

- ①煮込・スープ用内なべに鶏 肉、長ねぎ、しょうが、水を 入れる。
- ② メニュー/煮込み の 煮込み で 約50分加熱する。
- ③鶏肉を取り出し、細かく裂く。 (ゆで汁はニンニクスープに 使う。)
- ④クラゲ、きゅうり、鶏肉を盛 りつける。混ぜ合わせたA をかける。



ニンニクスープ


メニュー◆スープ 加熱時間◆約10分

| 材料(4人分) | |
|--------------|----|
| 乾燥ニンニク約 | 1 |
| わかめ(戻してざく切り) | Ż, |
| しょうゆ | Ż, |
| ごま油 | Ż, |
| いりごま | |
| ねぎ(小口切り) | Ż, |
| | |

44 NOT 7 4 1 75 5

作り方

- ①バンバンジーの③のゆで汁か ら、長ねぎ、しょうがを取り 出す。
- ②乾燥ニンニクを入れる。
- ③ メニュー/煮込み の スープ で 約10分加熱する。
- ④しょうゆでお好みに味付けし、 わかめ、ごま油、いりごま、 ねぎを入れる。



煮込み・スープメニュー集 使いかた → 18~19ページ

野菜の風味炊き

メニュー◆煮込み

加熱時間◆約1時間

| 材料(4人分) |
|---|
| 里芋(一口大に切る)中6個(約300g) |
| にんじん(乱切り)小1本(約100g) |
| ごぼう(乱切り) ······100g |
| れんこん (約2cm幅のいちょう切り) ·······100g |
| 干ししいたけ(水で戻して半分に切る)4枚 |
| 厚揚げ(油抜きをして食べやすい大きさに切る)1枚 |
| だし汁 / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
| 砂糖大さじ2 |
| 酒 溶かす 大さじ1 |
| しょうゆ |
| 塩少々 |

作り方

- ①煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れてかき混ぜ
- ② メニュー/煮込み の 煮込み で 約1時間加熱する。



タコとヒヨコ豆のソース

メニュー◆スープ

加熱時間◆約3時間

| 材料(4人分) |
|---------------------------|
| タコ(そぎ切り)300 |
| ヒョコ豆300 |
| イタリアンパセリ(みじん切り) …8~10本 |
| 赤唐辛子(種を取り、2 つに切る) …1 オ |
| にんにく(つぶす)1かり |
| オリーブオイル大さじ: |
| トマトの水煮缶 (カット) …大1缶 (約800g |
| 塩・こしょう各少々 |
| 固形スープの素 ······2 fl |
| |

作り方

- ①ヒヨコ豆は洗って、水に一晩 つけて置く。
- ②フライパンにオリーブオイル を入れ、イタリアンパセリ、 唐辛子、にんにく を炒めて香 りを出す。



- ④煮込・スープ用内なべに③と固形スープの素を入れる。
- ⑤ メニュー/煮込みのスープで約3時間加熱する。
- ⑥できあがりに塩、こしょうをして味を調える。

白インゲンのスープ


メニュー◆スープ

加熱時間◆約2時間

| 材料(4人分) |
|------------------------------------|
| 白インゲン豆 ·······150g |
| ベーコン(約1cm 幅に切る)100g |
| じゃがいも (約 1、5cm 角に切る)中 1 個 (約 150g) |
| 水 ······10 00mL |
| 固形スープの素2個 |
| 塩・こしょう各少々 |

作り方

- ①白インゲン豆は洗って、水に 一晩つけて置く。
- ②煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れてかき混ぜ
- ③ メニュー/煮込み の スープ で 約2時間加熱する。
- ④できあがりに塩、こしょうを して味を調える。



野菜のポト

メニュー◆スープ

加熱時間◆約2時間30分

材料(4人分) ウインナー(切れ目を入れる)……4本 じゃがいも (乱切り) ……中2個 (約300g) 玉ねぎ (くし形切り)……中 1/3個(約100g) にんじん(乱切り)…小1本(約100g) セロリ(ざく切り) ………1本 エリンギ (大き目に裂く) ……1本 固形スープの素 白ワイン ………100mL ローリェ ………し

- ①煮込・スープ用内なべにすべ ての材料を入れてかき混ぜ
- ② メニュー/煮込み の スープ で 約2時間30分加熱する。



ロールキャベツ

メニュー◆スープ

加熱時間◆約40分

| 材料(4人分) | |
|--------------------------------|----|
| キャベツ4 | 4 |
| 合びき肉140 | c |
| 玉ねぎ(みじん切り)中1/3個(約100g | 1) |
| 玉ねぎ(みじん切り)中½個(約100g 生パン粉大さじ | 2 |
| 牛乳大さじ | 2 |
| - 卵(割りほぐす)1/2イ | ă |
| 塩・こしょう・ナツメグ各少々 | 7 |
| トマト(皮と種を取り、約1cm角切り) ······1 | t |
| 水 ········600m | L |
| 固形スープの素2 | 古 |
| A 白ワイン大さじ | 2 |
| 塩・こしょう各少々 | 7 |
| | 1 |

作り方

- ①キャベツは塩ゆでして、芯を 削ぎ落とす。
- ②玉ねぎはフライパンで炒めて 冷ます。
- ③生パン粉は牛乳に浸す。
- 4 肉、2、3、卵、塩、こし ょう、ナツメグをよく混ぜ合 わせる。
- ⑤4等分にして①で包み、楊枝で止める。
- ⑥煮込・スープ用内なべに A を混ぜ合わせ、⑤、トマトを入れる。
- ⑦ メニュー/煮込みの スープ で約40分加熱する。

ほうれん草のリゾット


メニュー◆スープ

加熱時間◆約10分

材料(4人分) ごはん ………茶碗3杯分(約450g) 固形スープの素 ······1 個 ほうれん草(ゆでて約2cm幅に切る) ……1/3束 パルメザンチーズ ………40a バター・塩・こしょう ………各少々

作り方

- ①ごはんはザルに入れてさっと 洗っておく。
- ②ベーコンは約2cm幅に切 り、バターを溶かしたフライ パンで炒める。
- ③煮込・スープ用内なべに①、
- ②、水、固形スープの素を入れる。
- ④ メニュー/煮込みの スープ で約 10 分加熱する。
- ⑤ できあがりにほうれん草、パルメザンチーズを入れ、塩、こしょうを して味を調える。



ご飯がうまく炊けないとき

| | こんなとき | 調べるところ | | |
|---|--|---|--|--|
| | ● ご飯がやわらかすぎる、 かたすぎる | 炊飯用のカートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。⇒21ページ 米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。⇒8ページ 内なべを水平にして水加減しましたか。 お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。⇒11~12ページ お米、メニュー/煮込みを正しく選びましたか。⇒10ページ お急ぎ、無洗米、風味は、かために炊きあがります。 お好みのご飯に炊けないときは。⇒29ページ | | |
| | 炊きあがりのご飯の 中央がくぼんで見える | ● IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 異常ではありません。 | | |
| 炊 | おこげができる | お米、メニュー/煮込みを正しく選びましたか。⇒10ページ次のようなとき、おこげができます。 ・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。・メニュー/煮込みを風味で炊飯した。 ・とぎかたが不充分。・長時間水にひたした。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ・内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。 | | |
| 飯 | ふきこぼれる | 無洗米を他のメニューで炊飯しませんでしたか。 無洗米で炊飯してください。→ 10ページ 炊飯用のカートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→ 21ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。→ 8ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→ 裏表紙 おかゆを他のメニューで炊飯していませんか。→ 10ページ | | |
| | ●炊込みご飯が よく炊けない | 具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 →12ページ 具の量がメニュー集より多すぎませんか。→別冊メニュー集 水の量が少なくありませんか。 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 | | |
| | ●ご飯に薄い膜ができる | ● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。 | | |
| 保 | ● ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる | 保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ふたは確実に閉めましたか。 炊飯用のカートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→21 ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 炊飯用の内なべ・放熱板・カートリッジをいつもお手入れしていますか。→20~21 ページ しゃもじを入れたまま、冷えたで飯、冷えたで飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 | | |
| 温 | ●保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる | とぎかたが不充分ではありませんか。炊飯用の放熱板など、本体ににおいがついていませんか。→ 20ページご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。 | | |

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

| | こんなとき | 調べるところ |
|---------|--|---|
| | ●表示がチカチカしている | ●出荷時や内蔵電池交換後、表示部はメニュー表示などが順番に 表示されます。↑度、炊飯・煮込み・スープ調理を行うと表示されな くなります。 |
| | ふたが閉まらない | ●上枠に米粒など異物が付着していませんか。 |
| 本 | ●炊飯や保温中に音がする | 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。 「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸とうしている音です。 |
| | ご飯が炊けない時間が長くかかる予約した時刻に炊けない | 炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。 時計は正しくセットされていますか。(24時間制) → 17ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 炊飯中に停電しませんでしたか。→17ページ |
| 体 | ●蒸気がもれる | ふたパッキンに異物が付着していませんか。ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料) |
| | ●電源プラグを差し込んだとき、光がでる | 本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためで、 故障ではありません。 |
| | ● (炊飯/お急ぎ) や 切/つややか保温) を押して、しばらくすると ブザーが鳴る | 内なべがセットされていますか。 |
| | ●表示部に「 <i>8</i> ! 」などの 表示が出る | ● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。 |
| 煮込み・スープ | •内なべが変色する(虹色) | ● ステンレスなべでは比較的よく起こる現象で、異常ではありません。 ➡ 22ページ |
| | ●ふきこぼれる | 「煮込み」、「スープ 以外のメニューで調理しませんでしたか。満水線を超えて材料を入れてませんか。 ⇒ 18 ページ |

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(RI、R2、E0、EI、E2、E3、E5、E5、E6、E7、E8 、F4、F6、F8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

お好みのご飯に炊けないときは

■ 1 つまたは、2つを組み合わせてお試しください。



パサつく 粘りがない か た い 水の量を「多め」にする。ねばり・かたさを

もちもちやわらかにする。

*水の量は半目盛以内で加減する。

で小の重は十日血肉門で加減する。

保証とアフターサービス

保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(28ページ)と「故 障かな?と思ったら1(29ページ)にしたがってお 調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

- (IHIジャー炊飯器) 1. 品 2. 形 名 (NJ-
- 3. お買上げ日 月 日)
- 4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





多理 🕱 🔲 電話受付: 365日24時間

北海道地区

- 幌 (011) 890-7520
- 川 **(0166) 26-5580**
- 見 (0157) 25-7045
- 路 (0154) 24-1355
- 広 (0155) 35-3111
- 苫小牧 (0144) 55-1114
- 樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22
- 函館(0138)49-0345

東北地区

- 青 森(017)773-8381 青森市大字野木字野尻 37-18
- 前 (0172) 32-6535 公前市大字青山 4-20-3
- 戸 (0178) 28-8544
- 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
- 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
- 水 沢 (0197) 25-4511
- 釜 石(0193) 23-4611
- 台 (022) 238-1773 仙台市若林区大和町2-18-2
- 気仙沼 (0226) 23-8485 5.仙沼市田中前 2-9-2
- 石 巻 (0225) 95-9111 古 川 (0229) 24-3595

- 秋 田(018)865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
- 横 手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2 大館(0186)42-2781
- 大館市餅田 2-5-44 山 形(023)624-0018
- 鶴 岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
- 山 (024) 959-6543
- 郡山市喜久田町知 1-76-1 会 津(0242)27-4426 , 会津若松市天寧寺町 3-7
- 原 町 (0244) 24-2842
- いわき (0246) 26-1822

K03B

修理窓口 電話受付:365日24時間

首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

フロントセンター東京

電話(03)3424-1111 FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

甲信越地区

- 潟 (025) 274-9165 新潟市竹尾卸新町 752-9
- 岡 (0258) 23-3323
- 越 (025) 524-1160 上越市春日山町 3-6-3
- 長 野 (026) 221-3232
- 本 (0263) 27-2461
- **III** (0265) 52-5396 版田市 F 郷別府 3367-1
- 梨 (055) 222-2711 甲府市下飯田 1-4-11

東海地区

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

- 津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1
- 岡 (054) 284-0821
- 松 (053) 463-8455
- 兵松市 L 西町 62-5 山形市大野目 2-1-21
- 岐阜(058)275-0909
- 中津川 (0573) 65-6646 中津川市駒場字町裏 526-2
- 高 山(0577)33-7410

・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県

兵庫県・京都府・滋賀県

石川県・富山県・福井県・広島県

山口県・島根県・鳥取県・岡山県

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西

電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

大阪市北区大淀中 1-4-13

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

長 崎 (095) 843-0622 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956) 30-7740

熊 本 (096) 380-0211 能太市石原町 326-1

八 代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

大 分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1

崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-延 岡 (0982) 21-3540

鹿児島 (099) 260-2421

鹿児島市卸本町 7-17 沖縄(098)898-3333

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

三菱電機お客さま相談センター 365日 24時間

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 ■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

(無料)

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 東 北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33

中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3 陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81 西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 中 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商エセンター 6-2-17 四 国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 九 州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

козв 31

仕様

| 電源 | | | 交流 100V 50-60Hz | |
|------------------------------|---|--------------|-------------------|--|
| 消費電力 炊飯 時 | | 時 | 1270 | |
| | (W) | 保 温 | 時 | 25 |
| ふつう炊・風味・胚芽米 (白米・無洗米・発芽玄米) | |) | 0.18~1.0 (1~5.5合) | |
| 炊飯 | ふつう炊・風味(玄米) | | | 0.18~0.54 (1~3合) |
| 容量 | 炊込み(白米・無洗米・発芽玄米) | | (芽玄米) | 0.18~0.54 (1~3合) |
| 最小 | 次 添つう炊・風味(玄米) 学 炊込み(白米・無洗米・発芽玄米) 成 炊込み(玄米) | | | 0.18~0.36 (1~2合) |
| ~最大)(し) | おこわ(白米) | | | 0.36~0.72 (2~4合) |
| | すし (白米・無洗米) | | | 0.36~1.0 (2~5.5合) |
| F | おかゆ | | | 0.09~0.18 (0.5~1合) |
| | お急ぎ | | | 上記最大容量の 60%まで |
| 煮込み・スープ最大容量(L) | | (L) | 1.6 | |
| : | コード | の 長 さ (| m) | 1.0(自動コードリール) |
| | 外 形 幅 × 奥 1 | が デ × 高 さ | 法 (mm) | 255 × 338 × 207 |
| j | 質 | 量 (kg) | | 4.6 |
| 1 | 構造 | . 方 | 式 | 予約・炊飯・むらし自動方式 メモリータイマー式 安全装置つき(底センサー+温度ヒューズ) オールシーズン均一保温 ステンレス7層銅入り構造内なべ(炊飯用) ステンレス5層構造内なべ(煮込・スープ用) |

- ●保温時の消費電力は、電圧 100V、室温 20℃の平均電力です。
- ●電源が「切」の状態での消費電力は、約 1.5W です。(電源プラグを接続した状態)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- ◆ その他の異常・故障がある。

 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。



三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1